

PAT 9000 PROGRAM PLUG

for  
XEVIOUS

REV. : 3  
FILE : XEVIOUS

DATE : 2-22-83

EDGE CONNECTORS, # OF PINS

P20 44  
P18 30

START SWITCHES : 1 2  
PLAYER SELECT SWITCHES : 1 2

AUX. SWITCHES 1-4  
AUX 1 --- COCKTAIL

PUSHBUTTON SWITCHES 1-6  
G C SW 1 --- ZAPPER  
G C SW 2 --- BLASTER

4 POS. JOYSTICK  
JSTCK UP ---  
JSTCK DN ---  
JSTCK L ---  
JSTCK R ---

# WIRE ROUTING LIST : XEVIOUS

(description) conn-pin ◇ conn-pin ...

(P20 - 1 ) A1 - V5 ◇ A1 - S1 (+5V, 10.6V RET.)  
(P20 - 2 ) A1 - V6 ◇ A1 - R1 (+5 VOLT REG.)  
(P20 - 6 ) A1 - W4 ◇ A1 - L3 (AUDIO 1)  
(P20 - 7 ) A1 - W5 ◇ A1 - J1 (COIN COUNTER 1 (L))  
(P20 - 8 ) A1 - W6 ◇ A1 - H3 (SELF TEST)  
(P20 - 9 ) A1 - X1 ◇ A1 - G3 (COIN 3 (R))  
(P20 - 10 ) A1 - X2 ◇ A1 - H6 (START SW. 2)  
(P20 - 11 ) A1 - X3 ◇ A1 - A2 (S1 PL2)  
(P20 - 12 ) A1 - X4 ◇ A2 - L5 (S8 UP PL2)  
(P20 - 13 ) A1 - X5 ◇ A2 - L3 (S7 DN PL2)  
(P20 - 14 ) A1 - X6 ◇ A2 - M1 (S8 DN PL2)  
(P20 - 15 ) A1 - Y1 ◇ A2 - L1 (S7 UP PL2)  
(P20 - 16 ) A1 - Y2 ◇ A1 - A3 (S2 PL1)  
(P20 - 17 ) A1 - Y3 ◇ A1 - L1 (START 1 LED)  
(P20 - 21 ) A1 - Z1 ◇ A1 - R6 (+5V SENSE)  
(P20 - 22 ) A1 - Z2 ◇ A1 - T4 (+5V RET. SENSE)  
(P20 - A ) A1 - Z3 ◇ A1 - S2 (5V, 10.6V RET.)  
(P20 - B ) A1 - Z4 ◇ A1 - R2 (+5 VOLT REG.)  
(P20 - E ) A1 - a1 ◇ A1 - T1 (10.6 VOLT)  
(P20 - F ) A1 - a2 ◇ A1 - L4 (AUDIO 2)  
(P20 - H ) A1 - a3 ◇ A1 - J3 (COIN COUNTER 3 (R))  
(P20 - K ) A1 - a5 ◇ A1 - G1 (COIN 1 (L))  
(P20 - L ) A1 - a6 ◇ A1 - H5 (START SW. 1)  
(P20 - M ) A1 - b1 ◇ A1 - A1 (S1 PL1)  
(P20 - N ) A1 - b2 ◇ A1 - C3 (S8 UP PL1)  
(P20 - P ) A1 - b3 ◇ A1 - C2 (S7 DN PL1)  
(P20 - R ) A1 - b4 ◇ A1 - C4 (S8 DN PL1)  
(P20 - S ) A1 - b5 ◇ A1 - C1 (S7 UP PL1)  
(P20 - T ) A1 - b6 ◇ A1 - A4 (S2 PL2)  
(P20 - U ) A1 - c1 ◇ A1 - L2 (START 2 LED)  
(P20 - V ) A1 - c2 ◇ A1 - G5 (AUX 1)  
(P20 - Y ) A1 - c5 ◇ A1 - R3 (+5 VOLT REG.)  
(P20 - Z ) A1 - c6 ◇ A1 - S3 (5V, 10.6V RET.)

(CRV FLAG) A1 - L6 ◇ A1 - N6 (SIGNAL GND)

(RED) A1 - M1 ◇ P18 - 9

(GREEN) A1 - M2 ◇ P18 - 10

(BLUE) A1 - M3 ◇ P18 - 12

HP SYNC, COMP VID) A1 - M6 ◇ P18 - 11

(VIDEO RET.) A1 - N1 ◇ P18 - 13

(+5 VOLT REG.) A1 - R4 ◇ P18 - 2

(+5 VOLT REG.) A1 - R5 ◇ P18 - B

(5V, 10.6V RET.) A1 - S4 ◇ P18 - 1

(5V, 10.6V RET.) A1 - S5 ◇ P18 - A

THE END