

# WORLD CUP USA '94

Fußballweltmeisterschaft 1994

- \***COIN TOSS:** Mit dem Kugelabzug den Kopfball in mittlere Öffnung plazieren.
- \***GOAL:** Auf das Tor schießen, sobald der Fußball rotiert! Möglichst über alle Überrollkontakte dribbeln, damit das Tor-Licht wieder aufleuchtet.
- \***ULTRA:** Bei jedem Tor leuchtet das ULTRA FEATURE für höhere Zählung auf.
- \***TV:** Leuchtet bei jedem 4.Tor zeitbegrenzt auf.
- \***LOCK:** Wenn alle Lichter im Fußball durch Treffer von "built lock" beleuchtet sind, auf Rampen schießen.
- \***MULTI-BALL™:** Durch Rampenschüsse oder "Final Draw" wird das Multiball-Spiel ausgelöst.
- \***JACKPOT:** Tore im Multiball-Spiel erhöhen die Tabellenposition. Auslösung wenn JACKPOT aufleuchtet und ein Tor geschossen wird.
- \***CITIES:** Eintrittskarten durch Überrollen aller Rampen und oberen Durchläufe erwerben. Durch Treffen des "Swinging Target" gelangt man in die nächste Austragungsstadt.
- \***STRIKER:** Treffer in das obere Loch ergibt zufällige "Striker-Werte" bis zu 20 Mio. Punkte.
- \***ASSIST HOLE:** Dieser Eckball kann mit den Flippertasten "getreten" werden.
- \***MAGNA GOAL:** Sobald dieser Pfeil aufleuchtet, kann die Kugel mit der zweiten linken Taste direkt vor den Flipper gelegt werden.



©1992 WC'94/ISL

**\*\*\*Wir wünschen gute Unterhaltung!\*\*\***