

PAT 9000 PROGRAM PLUG

for

FOOD FIGHT

REV. : 1
FILE : FOOD

DATE : 2-23-'83

EDGE CONNECTORS, # OF PINS
P20 44

START SWITCHES : 1 2
PLAYER SELECT SWITCHES : 1

PUSHBUTTON SWITCHES 1-6
G C SW 1 — THROW

LINEAR JOYSTICK
VERT. POT —
HORZ. POT —

WIRE ROUTING LIST : FOOD FIGHT

(description) conn-pin ◇ conn-pin ...

(P20 - 1) A1 - V5 ◇ A1 - S1 (+5V, 10.6V RET.)
(P20 - 2) A1 - V6 ◇ A1 - R1 (+5 VOLT REG.)
(P20 - 12) A1 - X4 ◇ A1 - L3 (AUDIO 1)
(P20 - 13) A1 - X5 ◇ A1 - G2 (COIN 2 (C))
(P20 - 14) A1 - X6 ◇ A1 - A1 (S1 PL1)
(P20 - 16) A1 - Y2 ◇ A1 - H3 (SELF TEST)
(P20 - 17) A1 - Y3 ◇ A1 - F3 (H POT PL1)
(P20 - 19) A1 - Y5 ◇ A1 - F4 (V POT PL1)
(P20 - 21) A1 - Z1 ◇ A1 - R6 (+5V SENSE)
(P20 - 22) A1 - Z2 ◇ A1 - T4 (+5V RET. SENSE)
(P20 - A) A1 - Z3 ◇ A1 - S2 (5V, 10.6V RET.)
(P20 - B) A1 - Z4 ◇ A1 - R2 (+5 VOLT REG.)
(P20 - C) A1 - Z5 ◇ A1 - T1 (10.6 VOLT)
(P20 - E) A1 - a1 ◇ A1 - N1 (VIDEO RET.)
(P20 - J) A1 - a4 ◇ A1 - M6 (COMP SYNC, COMP VID)
(P20 - K) A1 - a5 ◇ A1 - M2 (GREEN)
(P20 - L) A1 - a6 ◇ A1 - M3 (BLUE)
(P20 - M) A1 - b1 ◇ A1 - M1 (RED)
(P20 - N) A1 - b2 ◇ A1 - L4 (AUDIO 2)
(P20 - P) A1 - b3 ◇ A1 - H6 (START SW. 2)
(P20 - R) A1 - b4 ◇ A1 - H5 (START SW. 1)
(P20 - S) A1 - b5 ◇ A1 - G3 (COIN 3 (R))
(P20 - T) A1 - b6 ◇ A1 - G1 (COIN 1 (L))
(P20 - U) A1 - c1 ◇ A1 - L1 (START 1 LED)
(P20 - V) A1 - c2 ◇ A1 - L2 (START 2 LED)
(P20 - W) A1 - c3 ◇ A1 - J3 (COIN COUNTER 3 (R))
(P20 - X) A1 - c4 ◇ A1 - J1 (COIN COUNTER 1 (L))
(P20 - Y) A1 - c5 ◇ A1 - R3 (+5 VOLT REG.)
(P20 - Z) A1 - c6 ◇ A1 - S3 (5V, 10.6V RET.)

(CRV FLAG) A1 - L6 ◇ A1 - N6 (SIGNAL GND)

THE END